

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

ИЗДЕЛИЕ: Мобильная туалетная кабина

КОМПЛЕКТАЦИЯ: _____

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: _____

ДАТА ПОКУПКИ: _____

ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА:



ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭКОМАРКА»

142111, Московская обл., г. Подольск,
Рязановское шоссе, д. 3

ПАСПОРТ

МОБИЛЬНОЙ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ
«ИНВАЛИДНАЯ»



Зарегистрированный бренд России

г. Москва

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мобильная туалетная кабина, далее МТК, изготовлена из ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена.

Габаритные размеры: 1,50 x 1,60 x 2,05 м.

Вес: 120 кг.

Объем накопительного бака: 150 л. (250-300 посещений).

Дверной проем – 840 см.

Объем в разобранном виде – 2м³,

Объем в собранном виде – 5м³.

Перед началом использования необходимо заправить накопительный бак дезодорирующим средством «**Экола**»

Очистка производится любой ассенизационной машиной.

Изделие сертифицировано органами Госсанэпиднадзора, Госстандартом Российской Федерации.

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- не устанавливать туалетную кабину вблизи открытого огня, т.к. возможна значительная деформация конструкции.
- не использовать туалетную кабину без применения дезодорирующего средства «**Экола**».

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовьте ровную площадку. Кабину можно устанавливать как на землю, так и на бетон, гравий, песок.

Мобильная туалетная кабина требует периодического сервисного обслуживания (откачки приемного бака). В

связи с этим кабина должна быть установлена в месте, где возможен подъезд ассенизационной машины.

Перед началом эксплуатации необходимо приготовить раствор дезодорирующего средства, для чего 150 мл. концентрированного средства «**Экола**» разводят в 5 литрах воды. Полученный раствор необходимо влить в накопительный бак кабины.

150 мл дезодорирующего средства рассчитано на эксплуатацию кабины при температуре от +5°С до +25°С. При повышении температуры выше +25°С, следует увеличить объем средства на 50-70 мл., а при уменьшении температуры ниже +5°С, необходимо уменьшить объем дезодорирующего средства на 50 мл.

При значительном заполнении накопительного бака необходимо вызвать сервисную службу ООО «Экомарка», либо заказать ассенизационную машину у специализированных организаций.

4. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

ООО «Экомарка» предлагает сервисное обслуживание туалетной кабины на протяжении всего срока службы изделия.

В сервисное обслуживание входят:

- откачка накопительного бака туалетной кабины;
- заправка дезодорирующим средством «**Экола**».

Вы можете в любое удобное для Вас время заказать чистку туалетной кабины, а также приобрести дезодорирующее средство.

Телефон сервисной службы – 495-781-52-52

Зона обслуживания – Москва, Московская область.

При заказе сервисной службы в других городах России – телефоны сервисных центров на сайте www.ecomarka.ru